





Schurter

Schurter



SCHURTER
ELECTRONIC COMPONENTS


CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

Număr parc:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Producator / Marca:	Schurter
Descrierea produsului	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Foi de date:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
Statutul RoHS	 Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

CERERE DE OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.












Specificațiile CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S

NUMĂR PARC	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
PRODUCĂTOR	Schurter
DESCRIERE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
FIȘA CU DATE	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S.pdf
EVALUAREA TENSIUNII - DC	60V
TENSIUNEA NOMINALĂ - AC	42V
TIP	Capacitive, Illuminated
STILUL DE TERMINARE	Wire Leads
FUNCȚIA DE COMUTARE	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIUNILE DE TĂIERE A PANOULUI	Circular - 19.10mm Dia
AMBALARE	Bulk
TEMPERATURA DE OPERARE	-40°C ~ 60°C
TIPUL DE MONTARE	Panel Mount, Front
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
VIAȚA MECANICĂ	-
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIUNEA DE ILUMINARE (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
TIPUL DE ILUMINARE, CULOARE	LED, Yellow/Green
CARACTERISTICI	D Symbol
VIAȚA ELECTRICĂ	-
DESCRIERE DETALIATA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
RATINGUL CURENT	100mA (AC/DC)
CULOARE - ACTUATOR / CAP	Silver
CIRCUIT	SPST
TIPUL ACTUATORULUI	Round, Button, Flush

Etichete asemănătoare

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Distribuitor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Furnizor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Pret CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Poze CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Imagine CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Fisa de date PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Fișă de date pentru descărcare CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Fisa de date CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Stocul CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Cumpărați CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Cumpără Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Furnizor Schurter	Distribuitor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1004-S	

produse asemanatoare

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1076-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1009-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W0000-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1008-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1002-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1001-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1006-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1010-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YCVAR-W1077-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1007-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1003-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0YGVAR-W1005-S</p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>