




**CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S**

Număr parc:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
Producator / Marca:	Schurter
Descrierea produsului	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Foi de date:	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S.pdf</a>
Statutul RoHS	 Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[CERERE DE OFERTĂ](#)

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.













**Specificațiile CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S**

NUMĂR PARC	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
PRODUCĂTOR	Schurter
DESCRIERE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
FIȘA CU DATE	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S.pdf</a>
EVALUAREA TENSIUNII - DC	60V
TENSIUNEA NOMINALĂ - AC	42V
TIP	Capacitive, Illuminated
STILUL DE TERMINARE	Wire Leads
FUNCȚIA DE COMUTARE	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIUNILE DE TĂIERE A PANOULUI	Circular - 19.10mm Dia
AMBALARE	Bulk
TEMPERATURA DE OPERARE	-40°C ~ 60°C
TIPUL DE MONTARE	Panel Mount, Front
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
VIAȚA MECANICĂ	-
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
TENSIUNEA DE ILUMINARE (NOMINALA)	5 ~ 28 VDC
TIPUL DE ILUMINARE, CULOARE	LED, Yellow/Blue
CARACTERISTICI	Finger Guide, AB Symbol
VIAȚA ELECTRICĂ	-
DESCRIERE DETALIATA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
RATINGUL CURENT	100mA (AC/DC)
CULOARE - ACTUATOR / CAP	Silver
CIRCUIT	SPST
TIPUL ACTUATORULUI	Round, Button, Flush

**Etichete asemănătoare**

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Distribuitor CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Furnizor CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
Pret CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Poze CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Imagine CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
Fisa de date PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Fișă de date pentru descărcare CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Fisa de date CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
Stocul CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Cumpărați CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Cumpără Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Furnizor Schurter	Distribuitor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1064-S	

**produse asemanatoare**

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1058-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1062-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1061-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1068-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1066-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1059-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1067-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1060-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1070-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1065-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1063-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1069-S</b></p> <p>Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In stoc: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>